

Löschen nicht gewünschter Dateien

Löschen Sie nicht gewünschte Videos und Standbilder, wenn auf der Festplatte nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist. Nach dem Löschen der Dateien kann die Kapazität des Aufnahmemediums wieder hergestellt werden.

HINWEIS:

- Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.
- Werden Dateien einer Wiedergabeliste gelöscht, verändert sich die Wiedergabeliste.
- Geschützte Dateien können nicht gelöscht werden. Vor dem Löschen müssen Sie den Schutz aufheben.
- Sichern Sie alle gewünschten Dateien auf Ihrem PC.

VORSICHT:

- Entnehmen Sie während dem Dateizugriff nicht das Aufnahmemedium bzw. schalten Sie das Gerät nicht aus.
 - Nutzen Sie das mitgelieferte AC-Netzteil.
 - Werden die Daten auf dem Aufnahmemedium beschädigt, formatieren Sie das Medium bitte erneut.
-