
HÖCHSTZAHL AN DATEIEN ÜBERSCHRITTEN

(1) Verschieben Sie die Dateien oder Ordner auf einen PC oder ein anderes Gerät. (Sichern Sie Ihre Dateien.)

(2) Wählen Sie im Medieneinstellungsmenü unter „DATEI + VERWALTUNGSNR.“ oder „FORMAT.EING.SPEICHER“ die Option „SD-KARTE FORMATIEREN“. (Alle Daten im eingebauten Speicher bzw. auf der SD-Karte werden gelöscht.)