Wiedergabe von Standbildern

Sie können die aufgenommenen Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben.
Der Inhalt des unter „AUFN.-MEDIUM FOTO“ oder „BILD-SLOT AUSWAHL“ ausgewählten Speicherziels wird im Index angezeigt.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Standbildmodus.



3 Wählen Sie ein Standbild aus und drücken Sie ⓞⓚ, um die Wiedergabe zu starten.

- Drücken Sie ■, um die Wiedergabe zu stoppen.

Bedientasten für die Standbildwiedergabe

<Index-Bildschirmanzeige>

<Während der Wiedergabe>

Index-Bildschirmanzeige

Anzeige	Beschreibung
▶	Startet die Wiedergabe der ausgewählten Datei.
🔍	Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihrem Aufnahmedatum suchen.
🗑	Löscht die ausgewählte Datei.
▲/▼	Drücken und gedrückt halten, um die Indexseiten durchzublättern.

Während der Standbildwiedergabe

Anzeige	Beschreibung
▶/❚❚	Start/Pause Diashow
■	Stopp (zurück zur Minibildanzeige)
▶▶|	Weiter zum nächsten Standbild
|◀◀	Zurück zum vorherigen Standbild
◀	Gibt die Diashow in umgekehrter Reihenfolge wieder.
▶	Gibt die Diashow in normaler, aufsteigender Reihenfolge wieder.
🙂	Zoom zur Gesichtserkennung

HINWEIS:

- Benutzen Sie den Touch-Sensor und die Tasten um den Bildschirm herum mit Ihren Fingern.
- Der Touch-Sensor und die Tasten funktionieren nicht, wenn Sie sie mit dem Fingernagel oder mit Handschuhen berühren.
- Die Bildschirmanzeigen reagieren nicht auf Berührungen.
- Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihrem Aufnahmedatum suchen.
  Dies ist nützlich, wenn Sie viele Dateien durchsuchen.

Prüfen des Aufnahmedatums und anderer Informationen

Sie können das Aufnahmedatum und die Dauer der ausgewählten Datei einblenden.

Anzahl der Index-Inhaltspunkte erhöhen/verringern.

Bedienen Sie die Zoomtaste während der Index (Minibildanzeige) angezeigt wird, um die Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien in der folgenden Reihenfolge zu ändern: 6 Dateien → 12 Dateien → 3 Dateien.

- Dateiinformationen werden auch bei der Anzeige von 3 Dateien eingeblendet.