

## Aufnahmemenü (Standbild)

Zahlreiche Einstellungen, wie Helligkeit und Weißabgleich, können Sie dem Motiv oder dem Zweck der Aufnahme anpassen. Sie können auch die Bildqualität und die Bildaufhellung verändern.

Einstellung	Details
MANUELLE EINSTELLUNG	Aufnahmeeinstellungen können manuell angepasst werden. • Sie werden nur angezeigt, wenn Sie im manuellen Modus aufnehmen.
AE/AF GESICHTSERKG.	Erkennt Gesichter und passt Helligkeit und Fokus automatisch an.
LICHT	Zum Ein-/Ausschalten des Lichts.
SELBSTAUSLÖSER	Nutzen Sie diese Funktion zur Aufnahme von Gruppenfotos.
VERSCHLUSSMODUS	Einstellungen für Serienaufnahmen können angepasst werden.
BILDGRÖSSE	Legt die Bildgröße (Pixelanzahl) für Standbilder fest.
BILDQUALITÄT	Stellt die Bildqualität ein.
BILDAUFHELLUNG	Lässt das Motiv automatisch heller erscheinen, wenn in dunkler Umgebung aufgenommen wird.
AUTOM. AUFNAHME	Ermöglicht es dem Gerät, Standbilder automatisch aufzunehmen, indem die Änderungen der Helligkeit innerhalb des roten Rahmens auf dem LCD-Monitor erfasst werden.