
**OBERE GRENZE AUFZEICHENBARER ORDNER/DATEIEN
ERREICHT**

- (1) Verschieben Sie die Dateien oder Ordner auf einen PC oder ein anderes Gerät. (Sichern Sie Ihre Dateien.)
- (2) Wählen Sie im Medieneinstellungsmenü unter „DATEI +VERWALTUNGSNR.“ oder „FORMAT.EING.SPEICHER“ die Option „SD-KARTE FORMATIEREN“. (Alle Daten im eingebauten Speicher bzw. auf der SD-Karte werden gelöscht.)