
DISC PLAATSEN/DISC WIJZIGEN

Open de lade van de BD/DVD-writer, controleer en reset de BD/DVD en sluit de lade.

Plaats de disk terug in de BD/DVD-writer.