
FOUT BIJ OPNAME

Verwijder de SD-kaart en steek ze terug in.

Maak de contactpunten van de SD-kaart schoon.

Steek de SD-kaart in voor u het apparaat inschakelt.

Stel dit apparaat niet bloot aan hevige schokken/trillingen.

Schakel dit apparaat uit en en schakel deze terug in.