
AFSPELEN MISLUKT

Verwijder de SD-kaart en steek ze terug in.
Maak de contactpunten van de SD-kaart schoon.
Steek de SD-kaart in voor u het apparaat inschakelt.
Stel dit apparaat niet bloot aan hevige schokken/trillingen.