

---

**Kan ikke tændes, når batteripakken er i brug.**

Genoplad batteripakken.

Hvis stikkene i enheden eller batteripakken er beskidte, så tør dem af med en vatpind eller lignende.

Kameraets funktion og sikkerhed kan ikke garanteres ved brug af andre batteripakker end JVC-batteripakker. Anvend kun JVC-batteripakker.