

Afspilningsmenu (video)

Du kan slette og søge efter specifikke videoer.

Indstilling	Detaljer
DELETE	Sletter uønskede videoer.
PICTURE TITLE	Opret en spilleliste ved at vælge en indspilningsdato og en titel fra listen.
SEARCH	Opdeler indeksskærmen med videoer efter gruppe, indspilningsdato eller begivenhed.
PLAYBACK PLAYLIST	Afspil de spillelister, du har oprettet.
EDIT PLAYLIST	Opretter og redigerer en spilleliste.
PLAYBACK OTHER FILE	Afspiller video med defekte data.
EDIT	• COPY Kopierer filer til et andet medie. • MOVE Flytte filer til et andet medie. • PROTECT/CANCEL Beskytter filer mod at blive slettet ved et tilfælde. • DIVIDE Opdeler en udvalgt video i to dele. • TRIMMING Vælg den ønskede del af en video, og gem den som en ny videofil. • CHANGE EVENT REG. Skifter den registrerede begivenhed.
SEAMLESS REC CTRL	Videoer som bliver optaget på to separate medier og med „SEAMLESS RECORDING“ i video optagelsesmenuen aktiveret kan kombineres til en enkelt video.
WIPE/FADER	Tilføjer effekter i begyndelsen eller slutningen af optagede videoer.
ON-SCREEN DISPLAY	Indstiller, hvad der skal vises på skærmen under afspilning, som f.eks. ikoner.