

---

**INDSÆT DVD/SKIFT DVD**

Åbn bd/dvd-brænderens skuffe. Kontrollér og nulstil bd/dvd'en. Luk skuffen igen.

Udskift dvd'en i bd/dvd-brænderen.