
Optagelse stopper automatisk.

Indspilningen standser automatisk, da der ikke kan indspilles i 12 eller flere timer i træk i henhold til specifikationer. (Det kan tage nogen tid at genoptage indspilningen.)

Sluk for strømmen, vent lidt og start så med at optage igen. (Som en sikkerhedsforanstaltning stopper enheden automatisk, hvis temperaturen stiger.)

Indsæt et almindeligt SD-kort, og indstil „REC MEDIA FOR VIDEO“ og „REC MEDIA FOR IMAGE“ i medieindstillingsmenuen til „SD CARD“. (Der er muligvis en fejl på den indbyggede hukommelse.)