
AFSPILNING MISLYKKEDES

Tag SD-kortet ud og sæt det i igen.

Fjern mulig snavs SD-kort-portene.

Indsæt SD-kortet, før der tændes for strømmen.

Udsæt ikke denne enhed for kraftige stød/vibrationer.