
Kan ikke finde en optaget fil.

Annullér gruppevisning og dato søgefunktionerne.

Skift indstillingen i „REC MEDIA FOR VIDEO“ eller „REC MEDIA FOR IMAGE“. (Filer på det andet medie bliver ikke vist.)

Vælg „PLAYBACK OTHER FILE“, søg så efter videoerne på indeksskærmen. (Videofiler med beskadiget datainformation kan afspilles.)