

Kontrol af systemkrav (vejledning)

Højreklik på „Computer“ (eller „Denne Computer“) i menuen „Start“ og vælg „Egenskaber“ for at kontrollere følgende punkter.

Windows Vista / Windows 7

- Se betjeningsinstruktionerne i animationen i den Detaljeret brugervejledning.

Windows XP

- Se betjeningsinstruktionerne i animationen i den Detaljeret brugervejledning.

	Windows Vista / Windows 7	Windows XP
Operativsystem	Windows Vista 32/64-bit Home Basic eller Home Premium (kun forudinstallerede versioner)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (kun forudinstallerede versioner)	Windows XP Home Edition eller Professional (kun forudinstallerede versioner)Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo CPU mindst 1,66 GHz eller derover Intel Core 2 Duo CPU mindst 2,13 GHz eller derover anbefales	Intel Core Duo CPU mindst 1,66 GHz eller derover Intel Core 2 Duo CPU mindst 2,13 GHz eller derover anbefales
RAM	Mindst 2 GB	Mindst 1 GB

BEMÆRK:

- Den medfølgende software kan ikke garanteres at fungere, hvis din pc ikke overholder ovennævnte systemkrav.
- Kontakt producenten af din pc for yderligere oplysninger.