
HUKOMMESESKORTFEJL!

Sluk for enheden og tænd det igen.

Tag SD-kortet ud og sæt det i igen, efter forbindelsen til lysnetadapter og batteri er afbrudt.

Fjern mulig snavs SD-kort-portene.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, sikkerhedskopiér filerne og udfør handlingen „FORMAT SD CARD“ i medieindstillingsmenuen. (Alle data vil blive slettet.)