
ASETA LEVY LAITTEeseen/VAIHDA LEVY

Avaa BD/DVD-kirjoittimen tarjotin, tarkista ja resetoï BD/DVD ja sulje tarjotin sen jälkeen.

Vaihda BD/DVD-kirjoittimen levy.