
TALLENNUSVIRHE

Poista ja aseta SD-kortti uudelleen paikoilleen.

Poista mahdollinen liika SD-kortin liitinpinnoista.

Aseta SD-kortti paikoilleen ennen virran kytkemistä päälle.

Älä altista tätä laitetta voimakkaalle iskuille/tärinälle.

Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.