
TOISTO EPÄONNISTUI

Poista ja aseta SD-kortti uudelleen paikoilleen.

Poista mahdollinen liika SD-kortin liitinpinoista.

Aseta SD-kortti paikoilleen ennen virran kytkemistä päälle.

Älä altista tätä laitetta voimakkaille iskuille/tärinälle.