
Kaukosäädin ei toimi.

Vaihda akku.

Aseta perusasetusvalikon kohta "REMOTE" arvoon "ON".

Kaukosäädin ei välttämättä toimi ulkotilassa tai paikoissa, joissa on voimakas valo.