

Media-asetusten valikko

Voit tehdä erilaisia asetuksia tallennusvälineelle.

Asetus	Tiedot
REC MEDIA FOR VIDEO	Asettaa tallennus/toistovälineen videoille.
VIDEO SLOT SELECTION	Asettaa tallennus/toistovälineen SD-korttipaikan videoille.
REC MEDIA FOR IMAGE	Asettaa tallennus/toistovälineen yksittäiskuville.
IMAGE SLOT SELECTION	Asettaa tallennus/toistovälineen SD-korttipaikan yksittäiskuville.
FORMAT BUILT-IN MEM.	Poistaa kaikki tiedostot sisäänrakennetusta muistista.
FORMAT SD CARD	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta.
ERASE ALL DATA	Suorita tämä prosessi hävittäessäsi tämän laitteen tai kun annat sen toiselle henkilölle.