

Tämän laitteen käyttö ulkomailla

Virtapistokkeen muoto vaihtelee maittain ja alueittain.
Ladataksesi akun tarvitset sovitinliittimen, joka vastaa pistokkeen muotoa.
Muuta päiväys ja aikanäyttö paikallisaikaan valitsemalla
matkakohteesi "AREA SETTING" kohdassa "CLOCK ADJUST".
Kun "ON" on valittuna "SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME"
kohdassa "CLOCK ADJUST", aika on asetettu 1 tunti eteenpäin.