
Fokus ställs inte in automatiskt.

Om du spelar in i mörker eller spelar in ett motiv utan kontrast mellan mörkt och ljust måste du fokusera manuellt.

Torka av objektivet med en linsduk.

Inaktivera manuell fokusering på menyn för manuell tagning.

Använd fokusassistentfunktionen för att justera fokus mer exakt.