

Anslutningsinställningsmeny

Du kan ändra olika inställningar för anslutning till TV eller DVD-inspelare.

Inställning	Detaljer
VISA PÅ TV	Visar ikoner och datum/tid på TV-skärmen.
VIDEOUTGÅNG	Ställer in bildförhållande (16:9 eller 4:3) anpassat till TV:n som är ansluten.
KOMPONENTUTGÅNG	Ställer in upplösningen för videoutgången från KOMPONENT-konnektorn.
HDMI-UTGÅNG	Ställer in upplösningen för videoutgången från HDMI mini-konnektorn.
HDMI-KONTROLL	Ställer in de länkade åtgärderna PÅ/AV, när TV:n och den här enheten är anslutna med HDMI mini-konnektorn.