

Ansluta till och visa på TV

Du kan lägga ut bilder från HDMI-konnektorn, KOMPONENT-konnektorn eller AV-konnektorn. Välj den konnektor som bäst passar din TV.

- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.

ANMÄRKNING:

- Om du vill visa datum och tid på uppspelningen ställer du in "VISA PÅ TV" på anslutningsinställningsmenyn som "PÅ". Ställ in "OSD" på uppspelningsmenyn på "VISA ALLT" eller "VISA ENDAST DATUM".
- Om du har frågor om TV:n eller anslutningsmetoden bör du vända dig till TV-tillverkaren.

Unaturlig visning på TV

Problem	Åtgärd
Bilderna visas inte riktigt på TV.	• Koppla från kabeln och anslut den igen. • Stäng av och sätt på enheten igen. • När du är ansluten via komponentkontakten ska du kontrollera om "KOMPONENTUTGÅNG"-inställningen i menyn för anslutningsinställning passar den anslutna TV-apparaten. (Förinställd på "1080i")
Bilderna projiceras vertikalt på TV.	• Sätt "VIDEOOUTGÅNG" i anslutningsinställningsmenyn på "4:3".
Bilderna projiceras horisontellt på TV.	• Justera TV-skärmen motsvarande.
Färgen på bilderna är konstig.	• Om videon spelades in med "x.v.Color" inställd på "PÅ", så sätt även TV:ns x.v.Color-inställning på på. • Justera TV-skärmen motsvarande.
HDMI-CEC-funktionerna fungerar inte korrekt och TV:n fungerar inte tillsammans med den här enheten.	• TV:ar kan fungera olika beroende på specifikationerna, även om de är HDMI-CEC-kompatibla. Därför kan HDMI-CEC-funktionen för den här enheten inte garanteras fungera tillsammans med alla TV:ar. Sätt i så fall "HDMI-KONTROLL" på "AV".
Språket på displayen ändrat.	• Det kan uppstå när du ansluter den här enheten till en TV med annan språkinställning med en HDMI-minikabel.