
SÄTT I SKIVA/BYT SKIVA

Öppna facket på BD/DVD-brännaren, kontrollera och återställ BD/DVD-skivan och stäng sedan facket.

Ersätt skivan i BD/DVD-brännaren.