

FORMATERA SD-KORT

Raderar alla filer på SD-kortet.

Inställning	Detaljer
FIL	Raderar alla filer på SD-kortet.
FILNR + HANTERINGSNR	Raderar alla filer på SD-kortet och återställer mapp- och filnummer till "1".

OBS!:

- Kan inte väljas om du inte har satt in ett SD-kort.
- All data på kortet kommer att vara raderad när det är formaterat. Kopiera alla filer på kortet till en PC innan du formaterar.
- Se till att batteripaketet är fulladdat eller anslut nätadaptern eftersom formateringen kan ta tid.
- Formatera ett nyinköpt SD-kort med den här enheten före användning.

Visa motivet

1 Berör  för att komma till menyn.



2 Välj "MEDIAINSTÄLLN." och berör .



3 Välj "FORMATERA SD-KORT" och berör .



4 GZ-HM310/GZ-HM300
Välj kortlucka.



- För GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 gå till steg 5.

5 Välj inställning och berör .



6 Välj "JA" och berör .



- Efter formatering, berör .