

Det går inte att spela in eller ta snapshots.

Kontrollera START/STOP-växeln.

Sätt på inspelningsläge med -knappen.

Kontrollera  / -läget.