

## Grundinställningsmeny

Du kan ändra olika kamerainställningar som kameraljud osv.

| Inställning          | Detaljer                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMO.LÄGE            | Visar specialfunktionerna i denna enhet i form av ett sammandrag.                                                    |
| AUTOMATISK AVSTÄNGN. | Förhindrar att du glömmer stänga av videokameran när detta är inställt.                                              |
| DRIFTSLJUD           | Slår på eller av kameraljud.                                                                                         |
| INSPELN.KNAPP        | Visar knappen REC på LCD-skärmen och aktiverar den för användning som START/STOP-knapp.                              |
| SNABB OMSTART        | Minskar strömförbrukningen inom 5 minuter efter stängning av LCD-skärmen till 1/3 av förbrukningen under inspelning. |
| FJÄRR                | Möjliggör användning av den här enheten med den medföljande fjärrkontrollen.                                         |
| AUTOAVSLUTNING       | Ställer in den skapade skivan i ett läsbart tillstånd, som kan spelas upp på en DVD-brännare.                        |
| UPPDATERA            | Uppdaterar funktionerna i denna enhet till den senaste versionen.                                                    |
| FABRIKSINSTÄLLNING   | Återställer alla inställningar till standardvärden.                                                                  |