

Minska kameraskakning

När den digitala bildstabilisatorn är på, kan kameravibrationer under inspelning reduceras effektivt.



- Bildstabilisatorns inställning växlar för varje beröring.

Visning	Inställning
 (Bildstabilisator 1)	Minskar kameraskakningar under normala tagningsförhållanden.
 (Bildstabilisator 2)	Reducerar kameravibrationer effektivare vid tagning av ljusa scener med vidvinkeln. * Endast på vidvinkeln (ca. 5x)
 (AV)	Inaktiverar bildstabilisering.

ANMÄRKNING:

- Det rekommenderas att stänga av det här läget när man använder en tripod och spelar in ett motiv med långsamma rörelser.
- Fullständig stabilisering kanske inte är möjlig för omfattande kameravibrationer.
- Den här inställningen har endast effekt på videoinspelning.