
Inspelningen stoppas automatiskt.

Inspelningen stoppas automatiskt efter 12 timmar i följd, eftersom detta är begränsningen i specifikationerna. (Det kan ta lite tid att starta om inspelningen.)

Stäng av strömmen, vänta en stund och börja sedan spela in igen. (Denna enhet stoppar automatiskt för att skydda kretskortet när temperaturen stiger.)

Sätt i ett kommersiellt tillgängligt SD-kort, och sätt "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" och "INSP.MEDIA FÖR BILD" i medieinställningsmenyn på "SD-KORT". (Det kan vara ett funktionsfel hos det inbyggda minnet.)