
UPPSPELNING MISSLYCKADES

Ta ut och sätt i SD-kortet igen.

Avlägsna all smuts från SD-kortets kontaktytor.

Sätt i SD-kortet innan du sätter på strömmen.

Utsätt inte den här enheten för stark påverkan/vibrationer.