
Fjärrkontrollen fungerar inte.

Byt ut batteriet.

Sätt "FJÄRR" i grundinställningsmenyn på "PÅ".

Fjärrkontrollen kanske inte fungerar utomhus eller på platser som exponeras för starkt ljus.