

Extra tillbehör (tillval)

Produktnamn	Beskrivning				
Batteripaket - BN-VG114E - BN-VG121E	Ger längre inspelningstid än det vanliga batteripaketet som levereras med denna enhet. Det kan även användas som reservbatteri.				
Batteriladdare AA-VG1	Möjliggör laddning av batteripaketet utan att behöva använda denna enhet.				
DVD-brännare CU-VD3 (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Låter bilderna inspelade på den här enheten kopieras till en DVD utan att använda en PC.				
DVD-brännare CU-VD50 (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Skapar DVD-skivor och fungerar som en extern DVD-enhet när den är ansluten till en PC. Dessutom kan skapade DVD-skivor spelas upp genom att ansluta CU-VD50-enheten till en TV.				
Komponentkabel QAM1266-001	För visning med hög bildkvalitet.				
USB-kabel QAM0852-001 (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Ansluter den här enheten till en BD-brännare eller en rekommenderad extern USB-hårddisk (se tabell nedan). <table border="1"> <tr> <td>Seagate</td><td>FreeAgent™ Deskserie</td></tr> <tr> <td>LaCie</td><td>Design av Neil Poultonserie</td></tr> </table>	Seagate	FreeAgent™ Deskserie	LaCie	Design av Neil Poultonserie
Seagate	FreeAgent™ Deskserie				
LaCie	Design av Neil Poultonserie				

ANMÄRKNING:

- Mer information finns i katalogen.
- BN-VG114E är samma batteripaket som levereras med denna enhet.

Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)

Batteripaket	Faktisk inspelningstid (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Faktisk inspelningstid (GZ-HM310/GZ-HM300)	Fortlöpande inspelningstid (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Fortlöpande inspelningstid (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (medföljer)	55 m	1 h	1 h 40 m	1 h 45 m
BN-VG121E	1 h 25 m	1 h 30 m	2 h 30 m	2 h 40 m

- Ovanstående är värdena när "LJUS" är satt på "AV" och "MONITOR MOTLJUS" är satt på "STANDARD".
- Den faktiska inspelningstiden kan bli kortare om zoom används eller om inspelningen stoppas återkommande. (Det rekommenderas att förbereda batteripaketet redo för tre gånger den förväntade inspelningstiden.)
- När batterilivslängden är nådd, blir inspelningstiden kortare även om batteripaketet är fulladdat. (Ersätt batteripaketet med ett nytt.)