

Mediainställningmeny

Du kan göra olika inställningar för inspelningsmedia.

Inställning	Detaljer
INSP.MEDIA FÖR VIDEO	Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för videor.
VAL AV VIDEOUTTAG	Ställer in SD-kortfack för inspelning/uppspelning av videor.
INSP.MEDIA FÖR BILD	Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för stillbilder.
VAL AV BILDUTTAG	Ställer in SD-kortfack för inspelning/uppspelning av stillbilder.
FORMATERA INB. MINNE	Raderar alla filer i det inbyggda minnet.
FORMATERA SD-KORT	Raderar alla filer på SD-kortet.
RADERA INBYGGT MINNE	Kör den här processen när du ska kassera denna enhet eller lämna över den till en annan person.