
Hittar inte en inspelad fil.

Stäng ned gruppvisnings- och datasökfunktioner.

Ändra inställningen i "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" eller "INSP.MEDIA FÖR BILD". (Filer på andra media visas inte.)

Välj "SPELA ANNAN FIL" och sök sedan efter videorna på indexskärmen.
(Videofiler som har skadad styrinformation kan spelas upp.)