

Menu odtwarzania (film)

Możesz usunąć lub wyszukać określone filmy.

Ustawienie	Szczegóły
USUŃ	Usuwa niechciane filmy.
TYTUŁ OBRAZU	Utwórz listę odtwarzania wybierając datę nagrania i ekran tytułowy na liście.
WYSZUKAJ	Porządkuje ekran indeksu filmów według grup, daty nagrania lub zdarzenia.
ODTWARZANIE LISTY	Odtwórz listę odtwarzania, którą stworzyłeś.
EDYCJA LISTY	Tworzy lub edytuje listę odtwarzania.
ODTW. INNEGO PLIKU	Odtwarza filmy z uszkodzonymi informacjami zarządzania.
EDYCJA	<ul style="list-style-type: none"> • KOPIUJ Kopiuje pliki na inny nośnik. • PRZENIEŚ Przenosi pliki na inny nośnik. • CHROŃ/ANULUJ Chroni pliki przed przypadkowym usunięciem. • PODZIEL Dzieli wybrany film na dwie części. • PRZYCINANIE Wybierz żądaną część filmu i zapisz ją jako nowy plik wideo. • PRZEŁ. REJ. ZDARZEŃ Zmienia zarejestrowane zdarzenie.
STER. NAGR. PŁYNNYM	Można połączyć w jeden film filmy nagrane na dwóch osobnych nośnikach i przy włączeniu „NAGRYWANIE PŁYNNIE” w menu nagrywania filmu.
ROLET/PRZEN	Dodaje efekty na początku i na końcu nagranych filmów.
WYŚWIETL. NA EKRANIE	Ustawia, czy podczas odtwarzania na ekranie powinny być wyświetlane np. ikony.