
Nie można nagrywać/robić zdjęć.

Sprawdź przełącznik START/STOP.

Przyciskiem  ustaw tryb nagrywania.

Sprawdź tryb  .