

## Przenoszenie plików (GZ-HM335/GZ-HM334/ GZ-HM330)

Filmy i zdjęcia można przenosić z wbudowanej pamięci lub karty SD na inny nośnik.

Przenoszone pliki zostaną usunięte z oryginalnego nośnika.

Przeniesienie zdjęć na karty SD pozwala na ich łatwe wydrukowanie (wywołanie) w punkcie wywoływania zdjęć.

### **OSTROŻNIE:**

- Sprawdź, czy na docelowym nośniku znajduje się wystarczająca ilość miejsca.