
BŁĄD NAGRYWANIA

Wyjmij i włóż i kartę SD.

Usuń zanieczyszczenia ze złącza karty SD.

Przed włączeniem zasilania włóż kartę SD.

Nie wolno poddawać tego urządzenia na silne uderzenia/wstrząsy.

Wyłącz urządzenie i włącz ją ponownie.