

Nagrywanie automatycznie zatrzymuje się.

Nagrywanie kończy się automatycznie ponieważ zgodnie z danymi technicznymi, nie można go wykonywać przez 12 lub więcej kolejnych godzin. (Ponowne rozpoczęcie nagrywania może chwilę potrwać.)

Wyłącz zasilanie, zaczekaj chwilę i ponownie rozpocznij nagrywanie. (Urządzenie zatrzymuje się automatycznie, aby chronić obwód, gdy wzrasta temperatura.)

Włóż dostępną w handlu kartę SD i w menu ustawień ustaw „NOŚNIK DLA VIDEO” oraz „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ” na „KARTA SD”. (Może wystąpić nieprawidłowe działanie wbudowanej pamięci.)