
Pilot nie działa.

Wymień baterię.

Ustaw „PILOT” w menu ustawień podstawowych na „WŁ.”.

Pilot może nie działać na zewnątrz lub w miejscach o dużym naświetleniu.