

## Wyposażenie opcjonalne

Nazwa produktu	Opis				
Bateria <ul style="list-style-type: none"> <li>BN-VG114E</li> <li>BN-VG121E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapewnia dłuższy czas nagrywania niż przy baterii dołączona do tym urządzeniem. Może być również stosowana jako oddzielna bateria.</li> </ul>				
Ładowarka baterii <ul style="list-style-type: none"> <li>AA-VG1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umożliwia naładowanie baterii bez używania tego urządzenia.</li> </ul>				
Nagrywarka DVD <ul style="list-style-type: none"> <li>CU-VD3 (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umożliwia kopiowanie filmów i zdjęć poprzez podłączenie do urządzenia DVD bez używania komputera.</li> </ul>				
Nagrywarka DVD <ul style="list-style-type: none"> <li>CU-VD50 (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Po połączeniu z komputerem tworzy płyty DVD i działa jako zewnętrzny napęd DVD. Ponadto utworzoną płytę DVD można odtworzyć podłączając CU-VD50 do telewizora.</li> </ul>				
Kabel komponentowy <ul style="list-style-type: none"> <li>QAM1266-001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umożliwia oglądanie z wysoką jakością obrazu.</li> </ul>				
Kabel USB <ul style="list-style-type: none"> <li>QAM0852-001 (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Łączy to urządzenie z nagrywką BD lub zalecanym zewnętrznym dyskiem twardym USB (patrz tabela poniżej).</li> </ul> <table border="1" data-bbox="295 943 639 1028"> <tbody> <tr> <td>Seagate</td> <td>FreeAgent™ Desk</td> </tr> <tr> <td>LaCie</td> <td>Design by Neil Poulton</td> </tr> </tbody> </table>	Seagate	FreeAgent™ Desk	LaCie	Design by Neil Poulton
Seagate	FreeAgent™ Desk				
LaCie	Design by Neil Poulton				

### UWAGA:

- Więcej informacji na ten temat można znaleźć w katalogu.
- BN-VG114E to taka sama bateria, jak ta dołączona do tym urządzeniem.

### Przybliżony czas nagrywania (z użyciem akumulatora)

Bateria	Rzeczywisty czas nagrywania (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Rzeczywisty czas nagrywania (GZ-HM310/GZ-HM300)	Czas nagrywania ciągłego (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Czas nagrywania ciągłego (GZ-HM310/GZ-HM300)
<b>BN-VG114E (Dostarczone)</b>	55 m	1 godz.	1 godz. 40 m	1 godz. 45 m
<b>BN-VG121E</b>	1 godz. 25 m	1 godz. 30 m	2 godz. 30 m	2 godz. 40 m

- Powyższe wartości są aktualne, gdy „ŚWIATŁO” jest ustawiona na „WYŁ.”, a „PODŚWIETL. MONITORA” na „STANDARD”.
- Rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy, jeśli używana jest funkcja zoom lub jeśli nagrywanie jest wielokrotnie przerywane. (Zaleca się przygotowanie baterii o pojemności trzykrotnie przekraczającej spodziewany czas nagrywania.)
- W miarę zbliżania się końca żywotności baterii, czas nagrywania staje się krótszy, pomimo pełnego naładowania baterii. (Wymień baterię na nową.)