
Nie można odnaleźć nagrałego pliku.

Anuluj funkcje wyświetlania grupy i wyszukiwania według daty.

Zmień ustawienie „NOŚNIK DLA VIDEO” lub „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ”. (Pliki na innych nośnikach nie są wyświetlane.)

Wybierz „ODTW. INNEGO PLIKU”, a następnie wyszukaj filmy na ekranie indeksu. (Pliki video z uszkodzonymi informacjami zarządzania można odtwarzać.)