
撮影したはずの動画や静止画が 一覧表示されない

グループ表示や日付検索を解除する。
メディア設定メニューの "動画メディア設定"や "静止画メディア設定"を変更する。(別のメディアのファイルは表示されません。)
メニューの "特殊ファイル再生"を選ぶ。(管理情報の壊れた動画などを再生できます。)