

別売アクセサリ

品名	説明
バッテリーパック ● BN-VG114 ● BN-VG121 ● BN-VG138	● 本機に付属しているバッテリーよりも、長時間の撮影が可能になります。また、予備のバッテリーとしてお使いいただけます。
バッテリーチャージャー ● AA-VG1	● 本機を使わずに、バッテリーを充電できます。
アクセサリキット ● VU-VG10K	● バッテリー(BN-VG114)とチャージャー(AA-VG1)にバッグがついたアクセサリキットです。
DVDライター ● CU-VD3	● 本機で撮影した映像を、パソコンを使わずにDVDを作成することができます。 http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc/cu-vd3.html
DVDライター ● CU-VD50	● DVDを作成でき、パソコンと接続してパソコン用の外付DVDドライブとしてお使いいただけます。また、テレビとCU-VD50を接続して、作成したDVDを再生することができます。 http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc/cu-vd50.html
D端子ケーブル ● QAM1265-001	● テレビで高画質で見るために使用します。 ● 最寄りのビクターサービス窓口にお問い合わせください。 ビクターサービス窓口 http://www2.jvc-victor.co.jp/support/after/

- "ライト"が"切"、"モニターバックライト"が"標準"のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。(撮影予定時間の約3倍分を用意することをおすすめします)
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してください)

HDMI ケーブル ● VX-HD310 ● VX-HD315 ● VX-HD320 ● VX-HD330	● テレビで高画質で見るために使用します。 ● 映像、音声および機器間での制御信号の伝送をします。
USB ケーブル ● QAM0852-001	● 本機と外付型ブルーレイドライブや推奨のUSB外付ハードディスクを接続するために使用します。

メモ:

- 詳しくは、カタログ、ホームページをご覧ください。
<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc.html>
- BN-VG114 は、本機付属のバッテリーと同じ製品です。

撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG114 (付属品)	55分	1時間40分
BN-VG121	1時間25分	2時間30分
BN-VG138	2時間35分	4時間40分