

---

## LA LECTURE A ECHOUÉE

Retirez et réinsérez la carte SD.

Nettoyez les bornes de la carte SD.

Insérez la carte SD avant d'allumer.

Ne soumettez pas cet appareil à un impact violent ou à des vibrations.