## Réduire les secousses de la caméra

Lorsque le stabilisateur d'image numérique est allumé, il permet de réduire les secousses de la caméra lors de l'enregistrement.

- Le réglage du stabilisateur d'image peut se modifier à chaque touche.

| Affichage | Réglage |
|---|---|
| **(Stabilisateur d'image 1)** | Réduit les secousses de la caméra dans des conditions de prise de vue normales. |
| **(Stabilisateur d'image 2)** | Réduit les secousses de la caméra avec plus d'efficacité pendant les prises de vue grand angle.<br>* Seulement avec l'embout grand angle (environ 5x) |
| **(OFF)** | Désactive le stabilisateur d'image. |

**REMARQUE:**

- Il est recommandé d'éteindre ce mode lorsque vous utilisez un trépied et que vous filmez un sujet avec peu de mouvement.
- Une stabilisation complète est impossible si la caméra bouge trop.
- Ce réglage s'applique uniquement pour l'enregistrement vidéo.