

Menu de réglages de base

Vous pouvez ajuster divers réglages concernant la caméra, tels que les sons d'opération, etc.

Réglage	Détails
MODE DEMO	Présente certaines fonctions particulières de cet appareil de manière sommaire.
ARRET AUTOMATIQUE	Évite d'oublier d'éteindre l'appareil lorsque l'option est réglée.
SON D'OPERATION	Active ou désactive les sons d'opération.
BOUTON D'ENREG.	Affiche la touche REC sur l'écran LCD et permet de l'utiliser en tant que touche START/STOP.
REDEMARRAGE RAPIDE	Réduit la consommation d'énergie utilisée dans les 5 minutes suivant la fermeture de l'écran LCD au tiers de celle utilisée durant l'enregistrement.
TELECOMMANDE	Permet de faire fonctionner cet appareil avec la télécommande fournie.
FINALISATION AUTO	Met les disques créés dans un état lisible, qui peut être lu sur un graveur DVD.
MISE A JOUR	Met à jour les fonctions de l'appareil pour obtenir la version la plus récente.
REGLAGES D'USINE	Rétablit toutes les valeurs par défaut des réglages.