

Réinitialiser l'horloge

Régalez l'horloge avec "REGLER L'HEURE" dans le menu.

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.



2 Sélectionnez "REGLER L'HEURE" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "REGLAGE DE L'HORLOGE" et appuyez sur .



4 Régalez la date et l'heure.



- Utilisez le curseur pour programmer l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
- Appuyez sur les touches de fonctionnement " / " pour déplacer le curseur.
- Une fois l'heure et la date réglées, appuyez sur .

5 Sélectionnez votre région puis appuyez sur .



- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent.
- Appuyez sur  une fois que la couleur de la région sélectionnée a changé.